



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Лента стетклотканевая тефлоновая СЕМСТИК покрытая ПТФЕ с клеевой основой и подложкой

## МОДЕЛЬ 7018 АJ





## 1. Назначение и область применения

Тефлоновые ленты с клеем и подложкой широко применяются в различных областях от нефтепереработки до заводов пищевой промышленности.

Термостойкое, антипригарное полотно позволяет работать в низком температурном диапазоне, что даёт возможность использовать его в камерах шоковой заморозки и других холодильных установках.

№ п/п	Характеристика	ед. изм.	Значение для модели	
1	Общая толщина $\pm 0,02$	мкн	240	
2	Толщина полотна $\pm 0,02$	мкн	180	
3	Общий вес	g/m <sup>2</sup>	$\geq 405$	
4	Вес полотна	g/m <sup>2</sup>	$\geq 350$	
5	содержание PTFE в ткани	%	53	
6	Цвет		коричневый	
7	Срок годности после изготовления	лет	5	
8	Прочность на растяжение тест <b>GB/T7689.5</b>	деформация	(N/5cm) $\pm 5\%$	1750
		уток	(N/5cm) $\pm 5\%$	1550
9	Прочность на разрыв тест <b>GB/T 25042-B</b>	деформация	(N/5cm) $\pm 5\%$	20
		уток	(N/5cm) $\pm 5\%$	20
10	Сила прилипания к стали, тест <b>GB-T2794</b>	N/4cm	$\geq 15$	
11	Рабочая температура	<sup>o</sup> C	260	
12	Время выдержки при приклеивании	мин	3	





## 4. Указания по применению

4.1. Перед установкой клеевые ленты PTFE следует тщательно очистить от грязи и ржавчины место приклеивания. после чего промыть бензином или другим обезжиривающим средством.

4.2. Установка ленты осуществляется от начала походу, чтобы избежать попадания воздушных пузырьков между изделием и лентой.

4.3. С целью исключения на ленте PTFE появления морщин и складок, ленту следует наматывать с небольшим натягом.

4.4. Для облегчения намотки ленты на трубы Сплит-систем её следует наматывать с рулона, а рулон прижимать к патрубку, передвигая его по окружности.

4.4. Повторное использование ленты, с помощью которой уже производилось склейка, не допускается.

## 5. Условия хранения и транспортировки

5.1. Изделие должно храниться при температура не ниже  $-5^{\circ}\text{C}$  в упаковке предприятия–изготовителя или герметичной упаковке, в сухом и чистом помещении по условиям хранения по ГОСТ 30535.

5.2. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями ГОСТ 15150.

## 6. Утилизация

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами "Об охране атмосферного воздуха" и "Об отходах производства и потребления"

6.2. Содержание благородных металлов: нет





## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия,

наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными

обстоятельствами;

повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## 8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

8.3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

№/п.п	Наименование товара	Размер	Кол-во
1	Стетклоткань тефлоновая CHEMSTIK покрытая ПТФЕ с клеевой основой и подложкой 7018 AJ		
2			

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

штамп или печать  
торгующей организации

штамп о приёме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:  
ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - один год (двенадцать месяцев) с даты продажи  
конечному потребителю.

По вопросам гарантийных рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в  
сервисный центр по адресу:

Беларусь, Минский район, д. Боровая 3,

Тел. +375-29-165-93-03

E-mail: [info@mir-remney.ru](mailto:info@mir-remney.ru)

Сайт: [mir-remney.ru](http://mir-remney.ru)

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие  
документы:

1. Заявление в произвольной форме в котором указывается:
  - Название организации или ФИО покупателя
  - Телефоны
  - Адрес
  - Краткое описание дефекта.
2. Документ подтверждающий покупку товара - чек или накладная
3. Настоящий заполненный гарантийный талон

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА \_\_\_\_\_

ДАТА « \_\_\_\_ » 20\_\_\_\_ г подпись \_\_\_\_\_